

## INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

Instructions for fitting and using the earplugs:

The correct insertion of the earplugs guarantees their effectiveness and comfort of use.

1. Remove the plug from the box and check whether it is not permanently deformed or mechanically damaged.
2. Insert the plug into the ear canal and press lightly into place.
3. After removing the plug, store it in the enclosed protective case.

## INFORMACJE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Instrukcja dopasowania i używania wkładek przeciwhałasowych:

Właściwe założenie wkładek gwarantuje ich skuteczność i wygodę użytkowania.

1. Wyjmij wkładkę z pudełka i sprawdź czy nie jest trwale odkształcona lub mechanicznie uszkodzona.
2. Wprowadź wkładkę do kanału ucha i lekko dociśnij.
3. Po wyjęciu wkładki schowaj ją do załączonego pudełka ochronnego.



Adjust and store the earplugs in accordance with the manufacturer's instructions. In noisy areas earplugs are to be worn continuously. The earplugs can be used repeatedly. If necessary, wash the plug after removing the filter in clear water. Put the filter back in place in the plug before further use. The plugs should always be kept in a protective box attached to the product. Certain chemical substances may have harmful effects on the material of the plugs. The declaration of conformity and detailed information can be found on the manufacturer's website.

Wkładki przeciwhałasowe dopasowywać i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. W obszarze hałaśliwym wkładki przeciwhałasowe nosić bez przerwy. Wkładki można używać wielokrotnie. W razie konieczności wkładki czyścić po wyjęciu filtra w czystej wodzie. Filtr zamontuj po osuszeniu wkładki przed kolejnym użyciem. Wkładki zawsze przechowujemy w pudełku ochronnym załączonym do produktu. Pewne substancje chemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na materiał z którego wykonano wkładki. Deklaracja zgodności oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta.

**Earplugs / Wkładki przeciwhałasowe TP\_04**

**UE/120/2019/1437**

**Size / Rozmiar 11-13 mm**



EN 352-2:2002 serial number / numer serii :

**1437**

SNR -18dB

H-22dB

M-15dB

L-12dB

Częstotliwość w Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
(Mf-Sr) w dB	8,7	10,3	11,4	14,9	24,1	22,6	24,6



**TON**

[www.toninstitute.eu](http://www.toninstitute.eu)