

INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

Instructions for fitting and using the earplugs:

The correct insertion of the earplugs guarantees their effectiveness and comfort of use.

1. Remove the plug from the box and check whether it is not permanently deformed or mechanically damaged.
2. Insert the plug into the ear canal and press lightly into place.
3. After removing the plug, store it in the enclosed protective case.

INFORMACJE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Instrukcja dopasowania i używania wkładek przeciwhałasowych:

Właściwe założenie wkładek gwarantuje ich skuteczność i wygodę użytkowania.

1. Wyjmij wkładkę z pudełka i sprawdź czy nie jest trwale odkształcona lub mechanicznie uszkodzona.
2. Wprowadź wkładkę do kanału ucha i lekko dociśnij.
3. Po wyjęciu wkładki schowaj ją do załączonego pudełka ochronnego.



Adjust and store the earplugs in accordance with the manufacturer's instructions. In noisy areas earplugs are to be worn continuously. These earplugs should not be used where there is a risk of cord entanglement. The earplugs can be used repeatedly. If necessary, wash the plugs in clean water. The plugs should always be kept in a protective box attached to the product. Certain chemical substances may have harmful effects on the material of the plugs. The declaration of conformity and detailed information can be found on the manufacturer's website.

Wkładki przeciwhałasowe dopasowywać i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. W obszarze hałaśliwym wkładki przeciwhałasowe nosić bez przerwy. Te wkładki nie powinny być używane tam gdzie istnieje ryzyko zaczepienia sznureczka. Wkładki można używać wielokrotnie. W razie konieczności wkładki czyścić w czystej wodzie. Wkładki zawsze przechowywać w pudełku ochronnym załączonym do produktu. Pewne substancje chemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na materiał z którego wykonano wkładki. Deklaracja zgodności oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta.

Earplugs / Wkładki przeciwhałasowe TP_01

UE/117/2019/1437

Size / Rozmiar 9-12 mm

C **E** EN 352-2:2002 serial number / numer serii :
1437

SNR -29dB

H-30dB

M-26dB

L-24dB

Częstotliwość w Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
(Mf-Sr) w dB	21,4	23,0	23,7	24,2	29,8	33,7	39,5



www.toninstitute.eu